

Scheda Tecnica

TENDA ITACA - MOTORIZZATA

Tenda da sole motorizzata



Descrizione

TENDA ITACA MOTORIZZATA è una tenda da sole con comando elettrico per l'apertura e la chiusura della parte oscurante.

Caratteristiche

Misura: 3x2m
Struttura: alluminio
Sistema di torsione manuale: ferro
Tessuto: 280gr/sqm poliestere waterproof
Imballo: 1pc/cartone dimensione 300x18x15cm ca., peso netto 20kg, peso lordo 22kg
Tenda dotata di motore da 20 Nm Modello di motore: Dooya DM45M-20/15
Tensione di alimentazione corrente 230 V-50 Hz, 0.64 A
Velocità di rotazione: 15 r/min
Tempo prima termico: 4 min
Potenza nominale: 145W
Classe di protezione: IP44
Lunghezza cavo: 240 cm circa
Adattatori per rullo: Ø 70 mm
Argano di soccorso
Regolatore di fine corsa
MADE IN CHINA

Condizioni di posa

L'installazione e il collegamento elettrico devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico specializzato, in conformità alle istruzioni del fabbricante e nel rispetto delle norme locali vigenti in materia di sicurezza. Prima di procedere all'installazione, leggere le informazioni sulla sicurezza contenute nel Manuale d'uso.

Modalità d'uso

- Attenzione: per la vostra sicurezza, assicurarsi che la corrente elettrica sia staccata prima di procedere a qualsiasi operazione di installazione e collegamento.
- Materiale necessario non fornito: cavo+spina (opzionale)
- Prima di connettere il dispositivo alla corrente elettrica accertarsi che il voltaggio e la corrente nominale di alimentazione corrispondano a quanto indicato dall'etichetta dei dati del prodotto.
- In conformità con le regole di installazione, deve essere previsto un modo di sconnessione nelle canalizzazioni fisse.
- Rischio di scossa elettrica! Non cercare di riparare il prodotto da soli in caso di guasto, le riparazioni dovranno essere effettuate solo da persone qualificate (es. elettricista).
- Se il cavo di alimentazione (non incluso) dovesse danneggiarsi dovrà essere sostituita da persone qualificate (es. elettricista) al fine di evitare qualsiasi tipo di pericolo

- Per un'ispezione o manutenzione delle parti elettriche, la tenda da esterno deve essere scollegata dalla rete elettrica in maniera sicura, affidandosi a persone qualificate (es. elettricista).
- Non aprire mai il motore, ciò invaliderà la garanzia del prodotto.
- Non sollecitare il motore in fase di apertura e chiusura oltre il numero di giri consentiti.
- L'utente può regolare la fine corsa una direzione per volta, non regolare entrambi i programmi contemporaneamente
- Non forzare sui comandi, è consigliabile regolare l'apparecchio con rotazioni di mezzo ciclo e vedere se la regolazione è soddisfacente

SICUREZZA DELLA SCATOLA INTERRUOTTORE

- Il pulsante apertura/chiusura della tenda deve essere posizionato in visione diretta, ma lontano dalle parti in movimento. Deve essere installato ad una altezza inferiore a 1.5 metri e non essere accessibile ai bambini.
- Il pulsante deve essere chiaramente visibile dopo l'installazione

⚠Avvertenze

- L'installazione e il collegamento elettrico devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico specializzato, in conformità alle istruzioni del fabbricante e nel rispetto delle norme locali vigenti in materia di sicurezza.
- Prima di procedere all'installazione, leggere le informazioni sulla sicurezza contenute nel Manuale d'uso.
- È necessaria la presenza di due o più persone per il montaggio della tenda da sole.
- Prima di procedere con l'assemblaggio, verificare di avere gli attrezzi necessari, che lo spazio sia sufficiente e che la superficie di fissaggio sia asciutta e pulita.
- Non assemblare la tenda in presenza di vento forte.
- Attenzione alla presenza di bordi metallici.
- Il tessuto della tenda e il telaio vengono forniti all'interno di un involucro in plastica. Rimuoverlo prima dell'uso.
- Gli involucri di plastica possono essere dannosi per i bambini. Tenere sempre fuori dalla portata di bambini per evitare il rischio di soffocamento.
- Le viti a espansione in dotazione sono adatte all'utilizzo su cemento armato o muri in mattoni.
- La tenda da sole può essere installata anche su pareti in legno se il supporto ligneo è sufficientemente robusto. Utilizzare apposite viti seghettate o viti a testa.
- Utilizzare tutte le viti richieste per il montaggio.
- Non installare la tenda in aree con presenza di forti vibrazioni o su pareti esposte ad elevate temperature (es. fornaci).
- Non appendere nulla al telaio della tenda o ai braccetti di sostegno perchè potrebbe cadere.
- Non accendere fuochi o grigliate sotto la tenda o nelle immediate vicinanze.
- Riavvolgere la tenda in caso di temperature particolarmente basse, vento forte o neve.
- Il fornitore non è responsabile dei danni causati per errata applicazione delle istruzioni d'uso e delle avvertenze.

**i tasselli in dotazione sono per pareti in calcestruzzo o laterizio armato

Importato da:

BIACCHI ETTORE SRL

*via Ca' De Bruni 1 - 26041 RONCADELLO di CASALMAGGIORE (CR)
Tel. 0375.59136 - Fax 0375.59407 - e.mail: info@biacchiettoe.it - www.verdelook.com*